


Beschreibung der Verstellfunktionen

Mechanik M1


Völlig integrierte Bewegung von Sitzen nach relaxen und aufstehen. Erst fährt die Beinunterstützung aus, danach kippt der Sessel nach hinten.



Mechanik M3

Alle Funktionen der Sessel separat zu bedienen.


Elektrisch zu bedienender Aufstehlift
Elektrisch zu bedienende Kippverstellung
Elektrisch zu bedienende Beinstützeverstellung
Elektrisch zu bedienende Rückenverstellung



Erklärung der Bewegungen

Elektrische Aufstehfunktion

Fitform bietet die Möglichkeit aus 4 unterschiedlichen Aufstehbewegungen zu wählen – von senkrecht in die Höhe (Bewegung 5) bis weit kippend nach vorne (Bewegung 2). Standard ist Bewegung 3.



Elektrische Kippverstellung

Die Rückenlehne und die Sitzfläche kippen gemeinsam nach Hinten (der Sitzwinkel bleibt unverändert). Hierdurch wird der Rücken auch beim „Relaxen“ ordnungsgemäß unterstützt.

Separat elektrisch verstellbare Beinstütze

Die Beinstütze fährt langsam und im gewünschten Maße heraus und bietet eine optimale Unterstützung der Beine und Waden. Falls bei Aktivierung der Aufstehfunktion die Beinstütze ausgefahren ist, wird diese – um Beschädigungen und Unfällen vorzubeugen – automatisch eingefahren.

Elektrisch verstellbare Rückenlehne

Hierdurch ist der Winkel zwischen Rückenlehne und Sitzfläche individuell verstellbar. Im Zusammenspiel mit der Kippverstellung und der verstellbaren Fußstütze kann die s. g. Herzwaage-Position eingenommen werden.